

ADHESIVO TF PARA ESPEJO RETROVISOR

Adhesivo instantáneo de dos componentes

ÍTEM 12-A | Tubo 0.6 ml | Caja 30 pzs



CARACTERÍSTICAS

Adhesivo instantáneo de dos componentes (adhesivo y activador), de aplicación especial entre metal y vidrio, se adhiere con fuerza al parabrisas soportando el peso y vibración del espejo retrovisor.

BENEFICIOS

- Curado rápido.
- Es transparente.
- Resiste humedad y calor del sol directo.
- Soporta vibración.
- Es la dosis adecuada para una aplicación.
- Es adherible en metal con vidrio.
- Esta elaborado en dosis especialmente para espejo retrovisor.

APLICACIONES

- Aplica para todos los parabrisas que llevan el espejo adherido directamente al vidrio, en algunos casos los parabrisas tienen una película de plástico justo en la parte del contacto con el espejo retrovisor, será necesario desprenderla para tener acceso directo al vidrio.

INSTRUCCIONES DE USO

Las reparaciones pueden hacerse idealmente a temperaturas de 10 °C a 24 °C (50 a 75°F). Reparaciones hechas a menos temperatura pueden tomar más tiempo en adhesión.

1. Quite la pastilla de montaje del soporte del espejo.
2. Por la parte externa del parabrisas marque el lugar donde la pastilla estaba pegada con un marcador o crayón.
3. Quite el adhesivo anterior del retrovisor y de la pastilla con una navaja (tenga cuidado de no rayar la pastilla con el filo de la navaja).
4. Utilizando una lija fina, póngala en una superficie plana y suavemente lije la superficie de la pastilla en movimientos circulares. Limpie el parabrisas y la pastilla con alcohol.
5. Apriete la ampolla del activador entre los dedos sobre la cubierta de papel hasta que la ampolla se rompa. Quite la cubierta de papel y suavemente apriete la ampolla hasta que el activador salga por la punta afelpada.
6. Aplique el activador al parabrisas donde está marcado con el crayón. Use movimiento circular y asegúrese que el activador cubre más del área marcada por lo menos 1 pulgada. Permita que el activador seque por lo menos 2 minutos. **NO TOQUE** el cristal una vez que el activador haya sido aplicado.
7. Corte la tapa del tubo del adhesivo. Aplique una gota en el centro de la pastilla (Recuerde que no es mejor aplicar más).
8. Ponga inmediatamente la pastilla en el parabrisas, asegurándose que esté en la posición correcta (normalmente la parte redonda hacia arriba). Sostenga firmemente contra el parabrisas por lo menos durante un minuto. No mueva la pastilla en éste momento. Permita que fije al menos por 30 minutos.
9. Monte el soporte del espejo en la pastilla. Limpie la marca hecha por fuera del parabrisas con alcohol.
10. Limpie el exceso de adhesivo con un trapo.
11. El adhesivo sin curar, puede ser limpiado con un trapo impregnado con alcohol.
12. Limpie sus manos con Fast Orange® Permatex®.

PRECAUCIONES

Manténgalo bien tapado pues se endurece. **NO LO DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** Evite el contacto prolongado con la piel.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Almacene y mantenga en lugar fresco y seco y lejos de los rayos del sol. Almacene en su recipiente original y lejos de alimentos y bebidas.

PROPIEDADES

Tipo Químico:	Ester de metacrilato
Apariencia:	Adhesivo líquido amarillento
Rango de temperatura:	-53C hasta 93C