

ADHESIVO DE FUERZA EXTREMA

Adhesivo para espejo retrovisor

ÍTEM 81840 | Blister dos partes | Caja 12 pzs



CARACTERÍSTICAS

El Adhesivo para Espejo Retrovisor es un adhesivo de dos partes que une permanentemente las pastillas del espejo al parabrisas. Alcanza resistencia de fijación en segundos, y resistencia de montaje a la superficie en 30 minutos. No contiene solventes que afecten la capa de ozono. Aprobado como equipo original. NO está diseñado para pastillas plásticas.

BENEFICIOS

- Fácil de usar.
- Curado rápido.
- Especificado como equipo original.

APLICACIONES

- Todas las pastillas para espejo retrovisor de autos importados y nacionales.

INSTRUCCIONES DE USO

Lea las instrucciones antes de comenzar la reparación.

Las reparaciones pueden hacerse idealmente a temperaturas de 10° F 24° C.

Reparaciones hechas a menos temperatura pueden tomar más tiempo de curado.

1. Quite la pastilla de montaje del soporte del espejo.
2. Por la parte externa del parabrisas marque el lugar donde la pastilla estaba pegada con un marcador o crayón.
3. Quite el adhesivo anterior del retrovisor y de la pastilla con una navaja (tenga cuidado de no rayar la pastilla con el filo de la navaja).
4. Utilizando una lija fina, póngala en una superficie plana y suavemente lije la superficie de la pastilla en movimientos circulares. Limpie el parabrisas y la pastilla con alcohol.
5. Abra la toallita limpiadora/activadora tirando de ambos lados del paquete protector.
6. Aplique el activador al parabrisas donde está marcado con el crayón. Use movimiento circular y asegúrese que el activador cubre más del área marcada por lo menos 1/2 pulgadas. Permita que el activador seque por lo menos 2 minutos. **NO TOQUE** el cristal una vez que el activador haya sido aplicado.
7. Corte la tapa del tubo de adhesivo. Aplique una gota en el centro de la pastilla. (Recuerde que no es mejor aplicar de más).
8. Ponga inmediatamente la pastilla en el parabrisas, asegurándose que esté en la posición correcta (normalmente la parte redonda hacia arriba). Sostenga firmemente contra el parabrisas por lo menos durante un minuto. No mueva la pastilla en este momento. Permita que fije al menos por 30 minutos.
9. Monte el soporte del espejo en la pastilla. Limpie la marca hecha por fuera del parabrisas con alcohol.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Los productos deben almacenarse en un lugar fresco con la caja cerrada a una temperatura entre 8°C a 28°C (46°F a 82°F) al menos que exista alguna otra indicación. La temperatura óptima es a la mitad del este rango. Para prevenir contaminación de material no utilizado, no devuelva el material a su envase original.

PRECAUCIONES

Si la pastilla se monta incorrectamente, compre una pastilla nueva y usando el mismo procedimiento, monte la nueva pastilla en la parte superior de la pastilla mal pegada. **NO** intente quitarla pues puede causar que el parabrisas se rompa o se puede lastimar.

PROPIEDADES

Tipo Químico:	Ester de Metacrilato
Apariencia:	Adhesivo amarillo / Activador azul verdosa
Olor:	Suave
Peso específico:	1.13
Temperatura de inflamación COC:	> 93° C
Rango de temperatura:	15° C a 93° C